

SEA-3H-2W SLA-2S-2W SPA-2S-2W

기능

SEA-3H-2W

수위의 변화가 전극봉 끝단에 내용물이 접촉되면 전류 신호를 mA 단위로 UNIT에 전송합니다.

SLA-2S-2W

수위의 움직임에 따라 오뚜기볼이 수면위 120° 각도로 올라올 때 볼 내부에 설정한 S/W가 접촉되면 전류 신호를 mA 단위로 UNIT에 전송합니다.

SPA-2S-2W

수위의 움직임에 따라 FLOAT가 상·하로 이동할 때 SENSOR 내 REED S/W 접점을 전류신호인 mA 단위로 UNIT에 전송합니다.

용도

빌딩 고가 및 저수조 H/L 경보용, 아파트 고가 및 저수조 H/L 경보용, 공장원로 TANK H/L 경보용, 기타 H/L경보용으로 가능합니다.

점검 및 관리요령

- UNIT 단자에 부착한 SENSOR 두선을 해체한 후, 테스터기를 직렬로 접속 DC 24V가 표시되지 않으면 UNIT 이상입니다.
- SENSOR 라인에 테스터기를 병렬로 접속시 DC24V가 표시안되면 SEA-3H-2W, SLA-2S-2W 전원이상. COM접속시 L/A 5mA, H/A 54mA 수치가 출력되면 SLA-2S-2W는 이상 없습니다. SPA-2S-2W 경우 L/A 12mA, H/A 33mA 수치가 출력되면 SENSOR는 이상 없습니다.
- 내용물이 전극봉 끝단 및 FLOAT볼, 오뚜기볼에 접촉하여도 수치가 변하지 않으면 헤드 내부에 있는 컨버터 이상입니다.

일반사양

외 형 재 질	ABS
전 선	PVC 0.3SQ×43C
온 도	-10℃~50℃

SEA-3H-2W



SLA-2S-2W



SPA-2S-2W



전극봉 재질	SUS 304 PE코팅 5ø
볼, 추 재질	볼: ABS / 추: SS41(내부), ABS(외부)
플로트 재질	SUS 304